



功能

1. 闹铃开关
2. 12/24 小时制
3. 正点报时功能
4. 每隔一小时闹铃
5. 1/100 计时
6. 月份,星期,上什/下什和蓝色冷光灯

调整功能显示

标准显示型态: 月份,星期,上午/下午, 时,分,秒

按住 A: 蓝色液晶冷光灯

按住 B: 马表计时状态

按住 C: 按 1 次-进入马表计时状态, 开始计时/停止计时

按住 C: 按 2 次-进入调整闹铃时间状态

按住 C: 按 3 次-进入调整时间状态

按住 C: 按 4 次-标准时间显示状态

按住 D: 重设马表计时

设置时间/日历

1. 标准时间显示, 按住 C 三次, 显示 秒 闪烁
2. 按住 B: 设定 秒 “00”
3. 按住 D: 显示 时 闪烁, 按住 B-设定 时
4. 按住 D: 显示 分 闪烁, 按住 B-设定 分
5. 按住 D: 显示 月 闪烁, 按住 B-设定 月
6. 按住 D: 显示 日 闪烁, 按住 B-设定 日
7. 按住 D: 显示 星期 闪烁, 按住 B-设定 星期
8. 按住 C: 返回标准时间显示

设置每日闹铃

1. 标准时间显示, 按住 C 二次, 显示闹铃状态
2. 按住 D: 显示 时 闪烁, 按住 B-设定 时
3. 按住 D: 显示 分 闪烁, 按住 B-设定 分
4. 按住 D: 返回显示闹铃设定, 没有闪烁
5. 按住 B: 每日闹铃开启
6. 按住 B 再按: 小时闹铃开启
7. 按住 B 再按: 每日及小时闹铃开启
8. 按住 B 再按: 闹铃关闭
9. 按住 C: 返回标准时间显示

使用马表计时

1. 标准时间显示, 按住 C 一次, 马表计时状态
2. 按住 B: 开始计时
3. 再按住 B: 停止计时
4. 按住 D: 归零(重设)
5. 按住 C: 返回标准时间显示

使用累积计时

1. 在马表计时的秒表模式, 按住 B 开始计时
2. 按住 D: 暂停累积计时 (秒表可累计时间)
3. 按住 D: 可以继续累积计时 (可多次累计时间)
4. 按住 B: 停止计时
5. 按住 D: 重置计时 “00”

两个赛跑手完成时间记录

- 1, 在马表计时秒表模式, 按住 B 开始计时
- 2, 按住 D: 当第一赛跑手当越过终点线
- 3, 按住 B: 当第二赛跑手当越过终点线 (记录时间在显示屏上, 然后按 D 来获得第二车手的记录时间)
- 4, 按住 D: 重置计时 “00”

更换电池

当显示变暗或不再显示, 现在是时候更换电池使用 CR2025 或同等类型。